



Nút	Chức năng
	<p><b>Nguồn:</b> chuyển chế độ chờ và chế độ làm việc của set top box</p>
	<p><b>L/R</b> chuyển giữa các kênh âm thanh khác nhau (kênh trái, kênh phải, stereo).</p> <p><b>SET</b> Mở giao diện cấu hình hệ thống của set-top box.</p> <p><b>Mute icon</b> Bật/tắt âm thanh của set-top box.</p> <p><b>LOC</b> Thay đổi tiến trình của chương trình và định vị điểm phát hoặc kích hoạt bàn phím mềm ở chế độ nhập văn bản</p>
	<p><b>Live:</b> Mở dịch vụ truyền hình</p> <p><b>TVOD:</b> Mở chương trình Truyền hình xem lại/lich phát sóng</p> <p><b>VOD:</b> Mở chương trình Video/màn hình EPG của dịch vụ Video</p> <p><b>Service:</b> Mở/tắt một số dịch vụ GTGT khi đang xem truyền hình</p> <p><b>F1~F4:</b> Các chức năng dự phòng.</p>
	<p><b>Menu:</b> mở trang chủ EPG</p> <p><b>Back:</b> quay lại trang trước, hoặc hủy thông tin chương trình trên màn hình</p> <p><b>App:</b> mở chương trình ứng dụng</p> <p><b>Info:</b> hiển thị thông tin của kênh hoặc chương trình hiện tại</p> <p>Các phím định hướng (lên, xuống, trái, và phải): chọn các mục trong menu EPG, hoặc di chuyển trang trong chế độ nhập văn bản.</p> <p><b>OK:</b> xác nhận lựa chọn</p>
	<p><b>Play/Pause</b> Tựa đi/lại khi đang phát chương trình</p> <p><b>Stop</b> Tạm dừng hoặc tiếp tục phát chương trình</p> <p><b>Previous</b> Ngừng phát chương trình</p> <p><b>Next</b> Hiển thị trang trước/sau hoặc mở phần trước/sau của chương trình; tựa đi/lại; mở/thoát chương trình tạm dừng, tựa đi, tựa lại</p> <p><b>VOL +/-:</b> Tăng/giảm âm lượng của set-top-box khi đang xem</p> <p><b>CH +/-:</b> Chuyển kênh theo thứ tự khi đang xem</p>
	<p><b>1:</b> Nhập ký hiệu thông thường, chẳng hạn "!"</p> <p><b>0 ~ 9:</b> Nhập số (0 ~ 9), hoặc chữ (a ~z/A ~ Z)</p> <p><b>TXT</b> Chuyển chế độ nhập (xem Phụ lục A); hiển thị số kênh trên màn hình.</p> <p><b>Del:</b> xóa ký tự trước con trỏ</p>