




➤ Sóng phát thanh

Từ màn hình giao diện chính của MyTV, lựa chọn dịch vụ Phát thanh bằng cách di chuyển nút ◀ ▶ và nhấn Ⓞ để lựa chọn



Bấm nút ◀ ▶ để lựa chọn kênh phát thanh muốn nghe. Bấm Ⓞ để nghe



01010001100010001010101011000101001011011001